

## download:

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.svist.qave

kontakt:





Możliwość podania nazwy i rejonu jaskini, pozycji GPS oraz opisu.





Ĵ Ĝ







OPCJE POŁĄCZENIA	
<b>Auto reconnect</b> Automatycznie odnawiaj połączenie z DistoX	
POMIARY	
Odwracaj pomiary	
Autoshot vibrate Wibracje przy automatycznym przejściu do następnego punktu	
Nowy punkt po Automatyczne przejście do nowego punktu p równych pomiarach	o 3
<b>Odwróć kolejność pomiarów</b> Domiary przed pomiarem ciągu głównego	
Approximation error Akceptowalny błąd procentowy: 0.8%	
PLAN / PRZEKRÓJ	
Pokazuj domiary	
Pokazuj domiary Pokazuj etykiety	<ul> <li>✓</li> </ul>
Pokazuj domiary Pokazuj etykiety Pokazuj szkice	
Pokazuj domiary Pokazuj etykiety Pokazuj szkice Koloruj ciąg i domiary	
Pokazuj domiary         Pokazuj etykiety         Pokazuj szkice         Koloruj ciąg i domiary         Ciąg pomiarowy         Ustaw kolor głównego ciągu pomiarowego	
Pokazuj domiary         Pokazuj etykiety         Pokazuj szkice         Koloruj ciąg i domiary         Ciąg pomiarowy Ustaw kolor głównego ciągu pomiarowego         Domiary Ustaw kolor domiarów	

EKSPORT

Skala svg 1 m Pomiary z punktu następnego w kierunku poprzedniego.

Określenia jak bardzo muszą być do siebie podobne 3 kolejne pomiary, by zostały uśrednione do jednego.

Skala siatki po eksporcie do formatu wektorowego.